

Tastenfunktionen des Bedienpultes



Die Tasten sind von 0 bis 15 nummeriert



ON / OFF des Bedienpultes



Spielstand
Rechts/Links



Start / Stopp der Spielzeit, Pausenzeit oder
Verlängerungszeit
Bestätigung der programmierten Parametern



Auswahl der Sportart / numerische Dateneingabe



Korrekturtaste



Reset-Taste



Aufladung einer Spielperiode



Aufladung eines neuen Spieles

INBETRIEBNAHME - PROGRAMMIERUNG



Folgende Reihenfolge ist zu beachten



Drücken Sie die Taste ON/OFF bis die Willkommensmeldung erscheint.



Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 4 und 5,
danach drücken Sie mehrmals auf die Taste 14.
(Zugang zur Sportauswahl = Handball)



"Rückwärtszählung"
"Zeit jeder Periode"
Jeweils mit Taste 8 Quittieren



Auswahl der Dauer
Perioden: mit Taste 6 auf gewünschte Spielzeit
Bestätigen mit Taste 7



Auszeit und Verlängerung wird nicht benutzt
Einfach beides bestätigen mit Taste 7



Start / Stopp der Spielzeit



Spielstand
Rechts_Taste 1 / Links_Taste 13



Aufladung eines neuen Spieles